

MANUAL DE OPERACIÓN POS CRÉDITO Y REDCOMPRA VERSIÓN NOVIEMBRE 2018

Cualquier duda, llamar a

Servicio al Cliente 600 638 6380 desde Celulares (2) 2661 27 00 Servicio de Autorizaciones 600 600 2000 desde Celulares (2) 2661 42 00



Atención 24 horas, 7 días de la semana.





Índice

Capítulo 1	>	21 22 23
Capítulo 2	5	24 25
Capítulo 3	5	26
		27
		27 28
		28 29
		30
Capítulo 4	>	31
	·	32
		a
		30 37
		38 39
Capítulo 5	>	40 41

22 23	Selección Crédito - Venta
24 25	Selección Redcompra – Venta
26	Tarjeta Casas Comerciales
27	Tarjeta Casas Comerciales - Venta Sin Cuotas
27 28	Tarjeta Casas Comerciales - Venta 3 Cuotas Sin Interés
28 29	Tarjeta Casas Comerciales - Venta Cuotas Comercio
30	Tarjeta Casas Comerciales - Venta Cuotas Normal
31	Operaciones de Comercio
32	Operaciones de Comercio – Cierre de Terminal
33	Operaciones de Comercio - Anulación
34	Operaciones de Comercio - Reimprimir
35	Operaciones de Comercio - Reportes
36 37	Operaciones de Comercio - Actualización
38 39	Operaciones de Comercio - Envío de Cupón
40 41	Voucher como Boleta

		luice
	Anexo 1 🔪 🕢 🐠	Transacciones Específicas Hotel y Rent a Car
	43 44	Transacción de Check In
	45 46 47	Transacción de Check Out
	48 49	Transacción de Reautorización
	60 61 62	Transacción de Cargo Demorado
	52 53 54 55	Transacción de Referido Check In
	55 56 57	Transacción de Referido Reautorización
	57 58	Reportes Hotel / Rent a Car
	58 59 60	Anulaciones Hoteles / Rent a Car
	Anexo 2 🔪 👩	Operación con Comercios Responsables
	62	Administración de Prestadores
	63	Adm. Prestadores - Agregar Prestador
	64	Adm. Prestadores – Eliminar Prestador
	65	Adm. Prestadores – Ver Prestadores
	66	Información adicional Comercios Prestadores
	Anexo 3 🔪 👩	Modalidad Pos Integrado
	68	Modalidad Pos Integrado - Conectar a Caia
	69	Modalidad Pos Integrado - Desconectar de Caja
	Anexo 4 > 🛛 🗃	Venta Telefónica
04		•

Índice

••	Historial de Versiones
•	Diciembre 2017 Incorpora Preguntas Frecuentes.
0	Incorpora descripciones para operar equipos Verifone e Ingénico.
0	Incorpora operación con productos Hotel/Rent a Car, Venta Telefónica, POS Integrado y Comercios Responsables.
•	Incorpora información relacionada con Validez de Comprobante como Boleta, de acuerdo a Resolución SII.
0	Noviembre 2018 Incorpora la aceptación de tarjeta Discover.
0	Se elimina el menú secundario para efectuar ventas con tarjetas de crédito y casas comerciales.
0	Se agrega posibilidad de conocer el detalle de ventas de cada comercio Prestador.
0	Se agrega indicación de Pago Sin Contacto () s al momento de efectuar la lectura de una tarieta.
<u> </u>	, j

RECUERDE, SIEMPRE QUE SEA VISITADO POR UN TÉCNICO, DEBE VALIDAR QUE CORRESPONDA A PERSONAL AUTORIZADO POR TRANSBANK.

Cada vez que se presente en sus dependencias alguna persona con el objeto de realizar una instalación, intervención, reparación o retiro de algún Terminal POS de Transbank, LA IDENTIDAD DE ELLA DEBE SER PREVIAMENTE VERIFICADA. Para ello usted o cualquiera de sus dependientes deberá:

 Solicitar la Cedula de identidad de la persona y su credencial.
 Llamar a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al +562 2661 2700 desde celulares.

- 3.- Seleccionar Opción 1
- 4.- Ingresar su Código de Comercio

IMPORTANTE

5.- Seleccionar Opción 9

		Mejores prácticas de Seguridad
		¿ Cómo debes cuidar tus terminales POS ?
	IN	SPECCIONARLOS
	0	¿ Está el terminal en el lugar que debiera?
	0	¿ Cuántos terminales hay?, ¿están todos?, ¿falta alguno?, ¿sobra alguno?
	0	¿Hay marcas de pintura, sellos o daño en el terminal que antes no tenía?
	•	¿Están los sellos originales del fabricante y del servicio técnico?
-	0	¿Hay cables adicionales en el terminal?
	0	Mantén un inventario de terminales con marca, modelo y número de serie, especialmente cuando recibas un nuevo terminal.
	•	

	Mejores prácticas de Seguridad
	¿ Como debes cuidar tus terminales POS ?
	ASEGURARLOS
Ø	Guarda los terminales en un lugar seguro cuando no estén en uso.
0	Verifica que no haya cámaras escondidas cerca del terminal.
Ø	Si tienes cámaras de seguridad, mantén las grabaciones a lo menos por 90 días.
0	Si acude un técnico, no le permitas intervenir los terminales sin previamente verificar su identidad en Servicio al Cliente llamando al 600 638 6380 o al $+56226612700$ desde celulares.
0	Devuelve los terminales que ya no usas a Transbank, aún si ya no funcionan.
0	No traslades tus equipos del local al que fue asignado. Si requieres traslado da aviso a Servicio al Cliente.
Ø	Si tu equipo es móvil, no lo pierdas de vista al momento que el cliente paga.
0	Mantén una lista actualizada del personal que puede operar los terminales en cada local y define un responsable de su custodia.
0	Capacita al personal de caja sobre la importancia de la seguridad de los terminales.
0	Utiliza sólo los cargadores entregados por Transbank.
ୢ	No golpear el equipo. No mojarlo ni exponerlo en condiciones extremas de temperatura.
08.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



	Preguntas Frecuentes
•	¿Cómo proceder frente a fallas de mi Terminal POS móvil?
•	Si hay problemas de comunicación (mensaje "comunicación falló), de impresión (el equipo aprue- ba la transacción, pero no puede imprimir el comprobante de venta) o el equipo se apaga cuando se está realizando la transacción, se deben seguir los siguientes pasos:
	 Apaga y enciende el equipo. Comprueba la calidad de la señal. Comprueba el estado de la batería y cárgala si es que tiene menos de 35% de carga (la batería debe tener SIEMPRE una carga superior al 35%).
•	Valida que el equipo opera correctamente, realizando una carga de llaves (menú de comercio, op- ción "actualización" y seleccione la opción "carga de llaves").
•	Si el problema no se soluciona llama a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al +562 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank.
•	
10	

. . .

Preguntas Frecuentes

¿Cómo proceder frente a fallas de mi Terminal POS conectado a Internet?

- Si el Terminal POS indica el mensaje "conexión falló", se deben seguir los siguientes pasos:
- Apaga y enciende nuevamente el Terminal POS.
- Si es un Terminal POS fijo, desconéctalo de la red y comprueba si tienes acceso a Internet conectando el cable a un computador que se encuentre dentro de la misma red y validando si puede navegar correctamente.
- Verifica que no poseas Reglas de Seguridad que impidan conectar el Terminal POS con Transbank.
 - Si el problema no se soluciona llama a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al ±562 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank
 - al +562 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank.

Preguntas Frecuentes

	Si el Terminal POS indica el mensaie "no hav tono" se deben seguir los siguientes pasos:
	Verifica que el Terminal POS esté correctamente conectado a la línea telefónica
)	Valida que la línea telefónica no se encuentre compartida con otro Terminal POS.
•	Desconecta el Terminal POS de la línea telefónica y conecta un teléfono fijo a la línea. Una vez conecta- do, marca el número 600 600 1212 para comprobar si tiene tono fax. Si tiene tono de fax, quiere decir que la línea telefónica opera correctamente. Vuelve a conectar el Terminal POS.
	Apaga y enciende nuevamente el Terminal POS desconectando el transformador.
	Si para realizar una llamada telefónica se requiere anteponer un número (por ej. 9,8,*), llama a Servicic al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al $+562$ 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank.

12

Preguntas Frecuentes

¿Qué debo realizar si el Terminal POS indica el mensaje "Llame Autorizar"?

Este mensaje aparece en algunas transacciones realizadas con Tarjeta de Crédito extranjeras, las que no han sido posible autorizar en línea. Ante esta situación, debes llamar al 600 600 2000 y contactarte con un operador, quien consultará algunos datos y procederá a gestionar la autorización directamente con el emisor correspondiente.

¿Qué hacer si mi Terminal POS no lee Tarjetas?

Pasos a seguir para solución:

- Si la Tarjeta es Banda Magnética, verifica que ésta se encuentre en la posición correcta al momento de deslizarla en el Terminal POS.
- Si la Tarjeta es Chip Con Contacto, verifica que se inserte hasta el tope de la ranura. Verifica que la ranura no se encuentre sucia o dañada.
- Si la Tarjeta es Chip Sin Contacto, acércala a menos de 4 cm. cuando el Terminal POS indique "Opere Tarjeta". Puede ser tratada igual que una Tarjeta Chip Con Contacto.
- Desenchufa el Terminal POS y luego vuelve a enchufarlo (equipos fijos) o apágalo y enciéndelo (equipos móviles) e intenta nuevamente la transacción.

Si el problema no se soluciona llama a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al +562 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank

Formas de Operar Tarjeta

Cuando aparezca este mensaje por pantalla del Terminal

POS, deberá realizar lo siguiente, de acuerdo al tipo de



que tarjeta a menos de 4 cm

- del POS (cuando modelo de
- terminal POS es móvil) o del
- Pin Pad (cuando modelo de
- terminal POS es fijo)



Tarjeta que posea el cliente:

Tarjeta Chip Con Contacto

Solicite a cliente tarjeta e insértela hasta el final de la ranura inferior del POS.



Tarjeta Banda Magnética

Solicite a cliente tarjeta y deslícela por el lector de banda magnética del POS.

Flujo de errores en lectura de Tarjetas Chip con Contacto

- Como parte de la lectura de una tarjeta con
- Chip, podrían presentarse los mensajes descri-
- tos en las figuras de la derecha:
- Estos mensajes podrían deberse a alguna de las
- siguientes causas:
- La tarjeta con Chip se insertó al revés.
- La tarjeta con Chip no se insertó hasta el final de la ranura.
- La tarjeta insertada no poseía Chip.
- El POS se movió durante algún instante de la transacción.
- La ranura se encuentra obstruida o sucia.





Flujo de errores en lectura de Tarjetas Chip sin Contacto



Durante la lectura de una Tarjeta Chip Sin Contacto, podría presentarse el siguiente mensaje, el cual se provoca por acercar 2 Tarjetas Chip Sin Contacto al POS o Pin Pad.

Solicite al cliente acercar sólo 1 Tarjeta Chip Sin Contacto o que utilice otra Tarjeta



Importante

Si acerca una Tarjeta que no posee Chip Sin Contacto, la pantalla del Terminal POS no indicará nada y volverá al menú principal luego de un tiempo, debiendo reiniciar el proceso de venta.

•••	Consideraciones – Tipos de Terminales POS
.	Para encender su Terminal POS: presionar tecla Verde durante 5 segundos.
0	Para apagar su Terminal POS: Modelos marca Verifone: presionar tecla Roja durante 5 segundos. Modelos marca Ingenico: presionar Las teclas Amarilla y punto, durante 5 segundos.
0	Si su Terminal POS posee teclas F (F1, F2, F3, F4) en el costado también podrá utilizarlas para seleccionar opciones de menús, al igual que las teclas numéricas (1,2,3,4).
0	Para ingresar texto alfanumérico: mantener presionada la tecla correspondiente hasta que muestre en pantalla la letra o símbolo deseado
0	Esta cartilla operativa se basa en modelos de Terminal POS móviles. Sin embargo, existe un modelo de Terminal POS fijo que posee anexado un equipo Pinpad, en el cual su cliente deberá Confirmar Montos de Venta o Cuota, acercar su tarjeta chip Sin Contacto e ingresar su Clave, cuando corres- ponda.
•	

Consideraciones – Tipos de Terminales POS

Algunos menús poseen mas de 4 opciones, por lo que aparecerán en 2 pantallas: Para everarse a pantalla aiguinata deba preciencer tada Varda.

Para avanzar a pantalla siguiente debe presionar tecla Verde. Para devolverse a pantalla anterior debe presionar tecla Amarilla.



Consideraciones – Durante transacciones



Cuando el monto de la venta es inferior a \$12.000 y se opera con una Tarjeta de Crédito Chip en la modalidad Sin Contacto (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") no estará disponible el ingreso de cuotas. Tampoco se solicitará la Clave de la Tarjeta.

Nota: Si el cliente desea utilizar cuotas, entonces debe operar la Tarjeta insertándola en el Terminal POS, como Chip Con Contacto (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA").

Tarjetas con Múltiples Productos.

Para Tarjetas Chip insertadas en el Terminal POS y que posean más de 1 producto, luego de la pantalla "Operar Tarjeta" (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") y antes de Ingresar PIN, se mostrarán los diversos productos disponibles. Seleccione aquel que el cliente desee utilizar pulsando la opción indicada.

Selección Modalidad de Pago



Para iniciar una venta de bienes o servicios usted puede utilizar alguna de las siguientes opciones:

VISA-MC-AMEX-DINERS, presionando 1. Consiste en la venta utilizando Tarjetas de Crédito de Marca Internacional. Cubierto en el Capítulo 1, Selección Crédito.

REDCOMPRA, presionando **2**. Consiste en la venta utilizando Redcompra o Tarjetas de Débito Internacionales. Cubierto en el Capítulo 2, Selección Redcompra.

COMERCIO, presionando 3. Consiste en actividades exclusivas del comercio.

Cubierto en Capítulo 4, Operaciones de Comercio.

MAS-PTO-RIP-CMR, presionando **4**. Consiste en la venta utilizando Tarjetas No Bancarias o de Casas Comerciales que posee contratadas.

Cubierto en Capítulo 3, Tarjetas Casas Comerciales.

Capítulo 1 > Selección Crédito - Venta



Pago Presencial de productos o servicios en el punto de venta utilizan- lo una Tarjeta de Crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover o Magna. Para iniciar una venta siga las siguientes opciones: ngrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1).	
ngrese monto de la venta y presione tecla Verde.	•

21

> Selección Crédito - Venta



Ingrese monto de la venta y presione tecla Verde. Ingrese Propina: Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta: Valor numérico asociado a la boleta. Presione tecla Verde.

Nota: Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

Opere Tarjeta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA")

Nota: Si su Terminal tiene habilitada VENTA DIGITADA, presione tecla Verde para digitar la Tarjeta. Ingrese el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal de Venta Crédito.

Consulte a cliente si desea utilizar cuotas en la venta. Ingrese opción indicada por cliente: Sin Cuotas: presione 1. Con Cuotas presione 2. **Nota:** Si la Operación se realizó en la modalidad Sin Contacto y el monto de ésta es inferior a \$12.000, no se mostrará la opción para Cuotas.

> Selección Crédito - Venta



Sin Cuotas:

Solicite al cliente ingreso de clave en el Terminal POS. Si la tarjeta fue operada Chip Sin Contacto y el monto es menor a \$12.000, el Terminal POS no solicitará clave.

Con Cuotas:

Solicite al cliente el número de cuotas, entre 2 y 48, e ingréselo en Terminal POS.

Terminal POS indicará monto de Cuota, dependiendo de los productos que tenga contratado su comercio y las promociones existentes. Solicite al cliente confirmar monto e ingresar clave en el Terminal POS.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

Capítulo 2 > Selección Redcompra – Venta



Pago de bienes o servicios en el punto de venta usando Redcompra o Tarjetas de Débito Internacionales. (Maestro, Electron) Para iniciar una venta ingrese a la opción REDCOMPRA del menú principal (presione 2).

Ingrese monto de la venta y presione tecla Verde. Ingrese Propina: Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta : Valor numérico asociado a la boleta. Presione tecla Verde.

Nota: Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

Si su comercio tiene contratado el producto Vuelto, el Terminal POS ofrecerá las siguientes opciones:

Opción SI (Con Vuelto): Comercio entrega vuelto a cliente, presione 1. Opción NO (Sin Vuelto): Comercio no entrega vuelto a cliente, presione 2.

> Selección Redcompra – Venta



Capítulo 3 > Tarjeta Casas Comerciales



Pago de bienes o servicios en el punto de venta utilizando una Tarjeta emitida por Casas Comerciales y que NO correspondan a Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover o Magna. Ingrese a la opción MAS-PTO-RIP-CMR del menú principal (presione 4).

Ingrese monto de la venta y presione tecla Verde. Ingrese Propina: Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta: Valor numérico asociado a la boleta. Presione tecla Verde. Nota: Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

Solicite a cliente Tarjeta y deslícela por el lector de banda magnética del Terminal POS.

El Terminal POS mostrará un menú con las distintas opciones de venta disponibles para este tipo de tarjetas, dependiendo de los productos que tenga contratado su Comercio.

Capítulo 3 🗲 Tarjeta Casas Comerciales - Venta Sin Cuotas





Para efectuar la venta en 1 cuota seleccione la opción SIN CUOTAS presionando 1.

Solicite al cliente confirmar monto e ingresar clave en el Terminal POS.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

> Tarjeta Casas Comerciales - Venta 3 Cuotas Sin Interés:

Para efectuar la venta en 3 Cuotas Sin Interés seleccione esa opción presionando 2.

Tarjeta Casas Comerciales - Venta 3 Cuotas Sin Interés



Solicite al cliente confirmar valor de Cuota e ingresar clave en el Terminal POS.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

> Tarjeta Casas Comerciales – Venta Cuotas Comercio

Para efectuar la venta en 3 Cuotas Sin Interés seleccione esa opción presionando 2.

Consulte al cliente como desea sus cuotas: Sin Interés. presione 1 Con Interés: presione 2

Tarjeta Casas Comerciales - Venta Cuotas Comercio



Ingrese en el Terminal POS la cantidad de Cuotas indicada por el cliente. El número de cuotas puede ser desde 4 hasta 24 cuotas.

Consulte a cliente si acepta Propuesta de Cuota. Si acepta propuesta: presione 1 para continuar con Transacción Si no acepta propuesta: presione 2 para regresar a Menú Principal

Solicite al cliente confirmar valor de Cuota e ingresar clave en el Terminal POS.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar. Capítulo 3 Tarieta Casas Comerciales - Venta Cuotas Normal Ged ment Para efectuar la venta utilizando el Tipo de Cuotas del emisor No Ban-SELECCIONE CLIOTAS cario, seleccione la opción CUOTAS NORMAL, presionando 4. 1. SIN CUOTAS 2 3 CLIOTAS SIN INTERES 3. CUOTAS COMERCIO 4. CUOTAS NORMAI Ingrese en el Terminal POS la cantidad de Cuotas indicada por el V/SA cliente. El número de cuotas puede ser desde 2 hasta 48 cuotas. CUOTAS INGRESO NUMERO DF CUOTAS: 12 Solicite al cliente confirmar valor de Cuota e ingresar clave en el Terminal POS.

- Espere respuesta de Transbank -

VENTA CREDITO

MONTO VENTA \$5.000 VENTA CON INTERES

CONFIRME MONTO

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio

El Terminal POS, además de efectuar ventas, le permite a usted llevar a cabo una serie de acciones relacionadas con su comercio, como por ejemplo:



오 Cierre de Terminal	
Anulación de ventas efectuadas	
Reimpresiones de comprobantes de ventas	
Obtención de reportes de ventas	
Cambio de Clave Supervisora	
Actualización de software	
오 Carga de Llaves	



Para efectuar operaciones de su Comercio, en el Menú Principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese su Clave Supervisora. Se mostrarán las distintas acciones disponibles.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio – Cierre de Terminal



Corresponde al cierre de las ventas diarias efectuadas en el Terminal POS. Esta operación debe ser realizada diariamente. En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione CIERRE (presione 1).

Seleccione el tipo de moneda a la que desea efectuar el Cierre de Terminal. **Nota:** Esta pantalla aparecerá solamente si su comercio tiene contratado el producto BIMONEDA.

Si desea imprimir un comprobante con el detalle de las Ventas entonces presione 1, sino presione 2 para ver la información en la pantalla del Terminal POS.

Presione tecla Verde para confirmar la información y comenzar el Cierre de Terminal.

- Espere respuesta de Transbank. -

Si la transacción es aprobada, se Imprimirá Comprobante correspondiente al monto total del cierre desplegado por pantalla.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio - Anulación



Corresponde a la anulación de cualquier transacción efectuada con Tarjeta de Crédito. Nota: No es posible anular una transacción efectuada con Redcompra o Tarieta de Débito Internacional. Tampoco es posible anular una transacción después de haber efectuado un "Cierre de Terminal". En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione ANULACION (presione 2). Ingrese el "NUMERO DE OPERACIÓN" que se desea anular. Éste se encuentra en el Comprobante de Pago de la venta original. El Terminal POS indicará: Marca de Tarjeta utilizada, Fecha y Monto. Para efectuar la anulación de venta presione 1. Para cancelar la anulación de venta presione 2. Opere Tarieta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") Si la Anulación fue aprobada, el Terminal POS imprime comprobante Cliente. Presione cualquier tecla en el Terminal POS para imprimir copia Comercio. Guarde el comprobante original y entregue copia al Cliente.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio - Reimprimir



Corresponde a la impresión de un duplicado de comprobante de Venta o Anulación efectuada en el Terminal POS posterior al último Cierre del Terminal.

En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione REIM-PRIMIR (presione 3).

- Para reimprimir el comprobante de la última venta o anulación efectuada seleccione opción Ultimo Recibo (presione 1).

 Para reimprimir un comprobante de venta o anulación en particular seleccione opción Cualquier Recibo (presione 2) e ingrese el Número de Operación de la transacción.

Nota: Si una venta es anulada, no es posible reimprimirla, ya que el NUMERO DE OPERACIÓN se encuentra asociado a la anulación y no a la venta.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio - Reportes



El Terminal POS puede entregarle comprobantes con variada información, para lo cual: En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione REPORTES (presione 4). Seleccione el tipo de reporte que desea generar: Total de Ventas: Muestra en pantalla el número de ventas efectuadas v el monto asociado. Revisar Ventas: Muestra en pantalla información de cada transacción de venta o anulación efectuada. Permite reimprimir recibo de cada una de ellas. Detalles: Imprime comprobante con Detalle de cada Venta efectuada. Empleado: Imprime comprobante con Detalle de cada Venta efectuada. separada por Código de Empleado, si es que se encuentra habilitado. Parametros Terminal: Imprime comprobante con detalle de los parámetros definidos en el Terminal POS, así como listado de marcas de Tarjetas habilitadas para operar. Datos IP: Imprime comprobante que indica entre otra información la Compañía (Claro, Movistar, Entel) que utiliza el Terminal POS, así como la calidad de la señal (sólo para equipos móviles).

Nota: Todos los reportes de transacciones consideran las transacciones efectuadas después del último Cierre de Terminal.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio - Actualización



Su Terminal POS le ofrece la posibilidad de actualizar o modificar algunas de sus características o parámetros, para lo cual: En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione ACTUALI-ZACION en pantalla 2 (presione 1).

Seleccione la opción, de acuerdo a su necesidad: **Carga Llaves**: para sincronizar con Transbank el Terminal POS. **Actualizar**: para actualizar a la última versión de software de su Terminal POS. Debe efectuar un Cierre de Terminal previamente. Espere que finalice la actualización. Se imprimirá comprobante con resultado de la actualización: "Descarga Exitosa" o "Descarga Fallida".

Modo Conexión: para cambiar la forma en que su Terminal POS se conecta con Transbank. Ingrese Clave Supervisora y seleccione entre las opciones ofrecidas.

Clave Supervisor: para cambiar su Clave Supervisora. Ingrese clave actual, luego nueva clave y reingrese para confirmar. Si olvidó su Clave Supervisora puede llamar para recuperarla a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al +562 2661 2700 desde celulares. **Dial Backup**: para configurar modo Dial Up como contingencia de comunicación, cuando existe factibilidad.
Importante Su Terminal POS permite a Transbank efectuar actualizaciones remotas

Transbank podría incorporar nuevas funcionalidades y mejoras de seguridad, para lo cual actualizará remotamente su Terminal POS. De esta forma, no será necesario que su Terminal POS sea cambiado o actualizado por un técnico autorizado de Transbank. Es importante señalar que no se verán interrumpidas las transacciones que se estén ejecutando en el momento de la actualización remota, ni tampoco se perderán aquellas ya efectuadas, puesto que ésta se realiza después de un periodo de inactividad del Terminal POS y cuando no se encuentra efectuando transacciones de venta o anulación.

Mientras se lleva a cabo la actualización remota, en su Terminal POS aparecerán diversos mensajes indicando avances del proceso. Una vez finalizada la actualización se imprimirá un comprobante con el mensaje "El terminal se ha actualizado automáticamente, y ahora se va a reiniciar, por favor no lo apague.". Posterior a esto, el Terminal POS se inicializará quedando nuevamente operativo y con los cambios realizados.

Capítulo 4 > Operaciones de Comercio - Envío de Cupón



Corresponde a la confirmación de una autorización de transacción de venta obtenida a través de llamada a Autorizaciones Transbank. Esta funcionalidad puede que no se encuentre habilitada en su Terminal POS, en cuyo caso puede contactar a Servicio al Cliente para asistencia.

En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione ENVIO CUPON en pantalla 2 (presione 2).

Ingrese Clave Supervisora.

Ingrese Fecha de Venta.

Ingrese el número de la Tarjeta.

> Operaciones de Comercio - Envío de Cupón



Ingrese Fecha de Expiración de la Tarjeta.

Ingrese monto del Envío de Cupón y presione tecla Verde. Ingrese Propina: Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta: Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde.

Ingrese Código de Autorización entregado por Autorizaciones Transbank Ingrese opción de Cuotas.

Confirme Monto.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la venta fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

Nota: Esta transacción está sujeta a confirmación por parte de Transbank.

Capítulo 5 > Voucher como Boleta

Desde ahora el Terminal POS presenta 3 opciones para efectuar una venta:

- 🛛 Boleta
- 오 Venta Factura

오 Venta Exenta

Las 2 últimas opciones son nuevas y se encuentran dentro del menú Cornercio. Además, en los comprobantes de Ventas generados para ventas Boleta se indicará el RUT y la Razón Social de su comercio, además el mensaie "Válido como Boleta."



Capítulo 5 > Voucher como Boleta



Para efectuar una venta con Factura o Exenta seleccione en el menú principal la opción COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora.

- Para venta con Factura seleccione opción VENTA FACTURA (presione 1).

- Para venta con Factura seleccione opción VENTA EXENTA (presione 2).

Seleccione la Modalidad de Pago con la cual realizará la transacción, presionando la opción asociada.

Nota: Si no selecciona la Modalidad de Pago en 30 segundos, el Terminal POS cancelará la operación y regresará al menú principal.

Ingrese el Monto de la Factura o Exento, dependiendo de la opción escogida en el paso anterior, y continúe con el flujo normal de la venta.

Anexo 1 > Transacciones Específicas Hotel y Rent a Car

- Si su comercio pertenece al rubro Hoteles o Rent a Car y ha contratado alguno de esos productos, entonces dentro del Menú Crédito de su Terminal POS aparecerá una opción adicional, dependien-
- do del producto contratado:





- Al ingresar a esa opción adicional encontrará una conjunto de transacciones específicas a rubros
- Hoteles o Rent a Car: Check In, Check Out, Reautorizaciones, Cargo Demorado, Referido Check In
- y Referido Reautorizaciones
- Para efectuar ventas normales, debe seleccionar la opción Venta, presionando 1.

Importante

Para efectos educativos de este manual, se muestra HOTEL / RENT A CAR, pero en la pantalla de su Terminal POS sólo se mostrará la opción que tenga contratada:



Anexo 1 🔹 🕨 Transacción de Check In



Corresponde a la solicitud inicial de código de Autorización por un monto estimado para una venta de prestación de servicios, o a la confirmación de reserva efectuada. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2) y a continuación seleccione opción CHECK IN (presione 1). Ingrese el Número de Folio, el cual corresponderá al Identificador Único de esta operación en su comercio. Seleccione el tipo de moneda del Check In. Nota: Esta pantalla aparecerá solamente si su comercio tiene contratado el producto BIMONEDA Ingrese monto del Check In y presione tecla Verde. Si Terminal POS tiene habilitada venta con: Propina: Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta: Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde. Nota: Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

> Transacción de Check In



Opere Tarjeta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") o presione Enter * para digitar la Tarjeta, si es que el cliente no se encuentra presente o ésta se encuentra defectuosa.

Nota: Si seleccionó digitar la Tarjeta, deberá ingresar el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal Check In.

Ingrese los últimos cuatro dígitos de la Tarjeta, si es que son solicitados.

Confirme monto si es solicitado. Ingrese clave si es solicitada.

- Espere respuesta de Transbank -

Si el Check in fue aprobado, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

Anexo 1 > Transacción de Check Out



Corresponde al cierre de una transacción de Check In. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2) y a continuación seleccione opción CHECK OUT (presione 3).

Ingrese Número de Folio asociado a la operación de Check In que desea cerrar.

Ingrese fecha del Check Out y presione tecla Verde.

Confirme monto del Check Out Si confirma el monto, presione 1 Si desea modificar el monto, presione 2

> Transacción de Check Out



Si rechazó el monto de Check Out, debe ingresar un nuevo monto de la venta y presionar Enter. Si Terminal POS tiene habilitada venta con : **Propina:** Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. **Empleado:** Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. **Boleta:** Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde. **Nota:** Si el nuevo monto de Check Out excede por un 15% el monto del Check In mas todas las Reautorizaciones ingresadas, entonces será necesario que ingrese una nueva Reautorización por la diferencia. **Nota:** El tipo de moneda del check out será el mismo que se ingresó en el Check In, no se debe seleccionar. Opere Tarjeta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") o presione tecla Verde para digitar la Tarieta, si es que ésta se encuentra defectuosa o el

cliente autorizó efectuar un Speedy Check Out. **Nota:** Si seleccionó digitar la Tarjeta, deberá ingresar el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal de Check Out.

Nota: Debe operar la misma tarjeta utilizada en el Check In.

Cliente debe informar si desea comprar Sin Cuotas (presione 1) o con Cuotas (presione 2). De ser la opción "Sin Cuotas", el Terminal POS mostrará el monto a confirmar.

> Transacción de Check Out



Si cliente selecciona la opción "Con Cuotas", debe consultar a cliente la cantidad de Cuotas que desea (entre 2 y 48) e ingresarlas en el Terminal POS.

Solicite al cliente confirmar Monto e ingresar clave, si es solicitada.

- Espere respuesta de Transbank -

Si el Check Out fue aprobado, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

> Transacción de Reautorización



Anexo 1

Corresponde a una solicitud adicional de código de Autorización por un monto estimado para una venta de prestación de servicios, en la que ya se hizo un Check In y NO se ha efectuado su Check Out. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2) y a continuación seleccione opción REAUTORIZACION (presione 2).

Ingrese Número de Folio asignado previamente.

Ingrese monto de la Reautorización y presione tecla Verde. Si Terminal POS tiene habilitada venta con :

Empleado: Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Nota: El tipo de moneda de la Reautorización será el mismo que se ingresó en el Check In, no se debe seleccionar.

Opere Tarjeta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") o presione tecla Verde para digitar la Tarjeta, si es que el cliente no se encuentra presente o ésta se encuentra defectuosa.

Nota: Si seleccionó digitar la Tarjeta, deberá ingresar la Clave Supervisora en esta ventana e ingresar el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal de Reautorización.

Nota: Debe operar la misma tarjeta utilizada en el Check In.

> Transacción de Reautorización



Solicite al Cliente Confirmar Monto e ingresar clave, si es solicitada.

- Espere respuesta de Transbank -

Si la Reautorización fue aprobada, el Terminal POS imprimirá comprobante Cliente, el cual debe entregar al Cliente. Presione cualquier tecla para imprimir copia Comercio, la cual debe guardar.

Transacción de Cargo Demorado



Anexo 1

Corresponde a los cobros de los montos no incluidos en la cuenta de la transacción de Check Out Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2) v a continuación seleccione opción CARGO DEMORADO (presione 4) Ingrese Clave Supervisora. Ingrese Número de Folio Ingrese fecha del Check In

> Transacción de Cargo Demorado



Ingresar fecha de Check Out. Seleccionar el tipo de moneda del Cargo Demorado. Nota: Esta pantalla aparecerá solamente si se encuentra habilitada la opción BIMONEDA en el POS. Ingrese monto de Cargo Demorado y presione tecla Verde. Si POS tiene habilitada venta con: **Propina:** Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. **Empleado:** Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. Boleta: Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde. **Nota:** Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina. Empleado v/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla v tampoco se incluirán en el comprobante de Venta. Opere Tarieta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") o presione tecla Verde para digitar la Tarjeta, si es que el cliente no se encuentra presente o ésta se encuentra defectuosa. Nota: Si seleccionó digitar la Tarjeta, deberá ingresar el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal de Cargo Demorado.

> Transacción de Cargo Demorado



Confirme monto, si es solicitado. Ingrese clave, si es solicitada.

- Espere respuesta de Transbank -

Si el Cargo Demorado fue aprobado, el Terminal POS imprime comprobante Comercio, el cual debe guardar.

Anexo 1



Transacción de Referido Check In

Corresponde al ingreso en el Terminal POS de una Autorización de Check In obtenida previamente a través de llamado a Autorizaciones Transbank o efectuada en un Terminal POS de su comercio que se encuentre imposibilitado de operar. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2), ingrese a la segunda pantalla y seleccione opción REFERIDO (presione 1).

> Transacción de Referido Check In



> Transacción de Referido Check In



Ingrese monto del Referido Check In y presione tecla Verde. Si POS tiene habilitada venta con: **Propina:** Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. **Empleado:** Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. **Boleta:** Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde. **Nota:** Si su Terminal POS no tiene habilitadas las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

Ingrese el número de la Tarjeta.

Ingrese fecha de expiración de la Tarjeta.

Ingrese el Código de Autorización entregado por Autorizaciones Transbank para una operación de Check In o el de una operación de Check In efectuada en un Terminal POS de su Comercio que se encuentre imposibilitado de operar.

> Transacción de Referido Check In



Confirme Monto y espere respuesta de Transbank. Si el Referido Check In fue aprobado, el Terminal POS imprime comprobante Comercio, el cual debe guardar.

Anexo 1 > Transacción de Referido Reautorización



Corresponde al ingreso en el Terminal POS de una Reautorización obtenida previamente a través de llamado a Autorizaciones Transbank o efectuada en un Terminal POS de su comercio que se encuentre imposibilitado de operar. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1). Luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2).

sigrese a la segunda pantalla y seleccione opción REFERIDO (presione 1).

Ingrese Clave Supervisora.

> Transacción de Referido Reautorización



Seleccione opción REAUTORIZACION (presione 2).

Ingrese Número de Folio asociado a la Reautorización que desea ingresar en Terminal POS.

Seleccione el tipo de moneda del Referido Reautorización. Ingrese monto del Referido Reautorización y presione tecla Verde. Si Terminal POS tiene habilitada venta con: **Propina:** Monto a convenir con cliente. Presione tecla Verde. **Empleado:** Valor numérico asociado a empleado. Presione tecla Verde. **Boleta:** Valor numérico asociado a Boleta. Presione tecla Verde. **Nota:** Si su Terminal POS no tiene habilitada las funciones Propina, Empleado y/o Boleta, éstas no se desplegarán en pantalla y tampoco se incluirán en el comprobante de Venta.

Ingrese el número de la Tarjeta.

> Transacción de Referido Reautorización



Ingrese Fecha de Expiración de la Tarjeta.

Ingrese el Código de Autorización entregado por Autorizaciones Transbank para una operación de Reautorización o el de una operación de Reautorización efectuada en un Terminal POS de su Comercio que se encuentre imposibilitado de operar. Confirme Monto y espere respuesta de Transbank. Si el Referido Reautorización fue aprobado, el Terminal POS imprime comprobante Comercio, el cual debe guardar.

Anexo 1



Reportes Hotel / Rent a Car

Corresponde a la consulta de las transacciones asociadas a un Número de Folio en particular.

Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2), ingrese a la segunda pantalla y seleccione opción REPORTES (presione 3).

Reportes Hotel / Rent a Car



REFERIDO

2. ANULACION



La información visualizada por pantalla es referencial. Al final de la misma verá las siguientes opciones:

1.Ant (anterior)2. Imp (imprimir)3. Sig (siguiente)Esta opción Imprime el Comprobante original con la diferencia que en
el encabezado indica "DUPLICADO".

Anulaciones Hoteles / Rent a Car

Si desea anular alguna transacción de Check In , Check Out, Reautorización, Cargo Demorado , Referido Check In o Referido Reautorización, debe utilizar la opción Anulación existente en el menú Hotel/Rent a Car y no la opción Anulación del menú Comercio. Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego seleccione opción HOTEL/RENT A CAR (presione 2), ingrese a la segunda pantalla y seleccione opción ANULACION (presione 2).

> Anulaciones Hoteles / Rent a Car



> Anulaciones Hoteles / Rent a Car



Confirme datos de la anulación: fecha y monto de la transacción. Si acepta los datos de la anulación presione 1 Si rechaza los datos de la anulación presione 2.

Opere Tarjeta (Ver "FORMAS DE OPERAR TARJETA") o presione tecla Verde para digitar la Tarjeta, si es que el cliente no se encuentra presente o ésta se encuentra defectuosa.

Nota: Si escogió digitar la Tarjeta, deberá deslizar ingresar Clave Supervisora en esta ventana e ingresar el número de Tarjeta y fecha de Expiración, luego de lo cual podrá continuar con el flujo normal de Anulación.

Si la operación de Anulación fue aprobada, el terminal POS imprimirá dos comprobantes de anulación.

Guarde el comprobante original y entregue copia al Cliente.

Nota: La anulación realizada aparecerá reflejada en el estado de cuenta del Cliente y en la liquidación del comercio, como confirmación de lo realizado.

Anexo 2 > Operación con Comercios Responsables



Si su comercio tiene firmado el Contrato de Comercio Responsable, entonces el Terminal POS se habilitará para que puedan ser efectuadas operaciones con los Comercios Prestadores que determine para tal efecto. Esto se denomina también Multicomercios. Seleccione opción Prestadores (presione 1) para seleccionar el Comercio Responsable con el cual desea efectuar operaciones de Ventas, Cierre de Terminal y Configuración de Terminal POS y Comercio.

Si ha ingresado previamente Comercios Prestadores en el Terminal POS, entonces seleccione el Comercio Prestador con el cual desea operar presionando la opción correspondiente del listado mostrado en pantalla.

Si no ha ingresado Comercios Prestadores, puede Ingresarlos (Ver Agregar Prestadores) o deslizar la Tarjeta de Acceso del Comercio Prestador con el que desea operar.

Espere que el Terminal POS efectúe la consulta y habilitación de los productos habilitados del Comercio Prestador seleccionado.

El Terminal POS ofrecerá las Modalidades de Pago habilitados asociados al Comercio Prestador seleccionado. Seleccione la Modalidad de Pago de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 1 para iniciar cualquier operación de venta.

> Administración de Prestadores



Anexo 2

En el Terminal POS es posible ver los Prestadores ingresados, ingresar uno nuevo o eliminar alguno ya ingresado. En el menú principal Seleccione COMERCIO (presione 2). Ingrese Clave Supervisora.

Ingrese a la segunda pantalla y seleccione la opción ADM. PRESTADO-RES, (presione 2). Ingrese Clave Supervisora. **Nota:** Esta opción podría variar, dependiendo de los productos contratados por su comercio.

Terminal POS desplegará el menú MULTICOMERCIOS con las acciones disponibles para Comercios Prestadores.

Anexo 2 > Adm. Prestadores - Agregar Prestador



Puede agregar un Comercio Prestador al Terminal POS para poder efectuar ventas sin la necesidad de deslizar la Tarjeta de Acceso asociada al Comercio Prestador. Una vez que acceda al menú MULTICOMERCIOS, seleccione la opción AGREGAR PRESTADOR (presione 1).

Deslice Tarjeta de Acceso de Comercio Prestador.



Si el ingreso fue exitoso la pantalla del Terminal POS mostrará el mensaje "PRESTADOR REGISTRADO CORRECTAMENTE", de lo contrario mostrará mensaje "TARJETA INVALIDA". Repita el ingreso en este caso. Si mensaje vuelve a mostrarse llame a Servicio al Cliente al 600 638 6380 desde teléfonos fijos, o al +562 2661 2700 desde celulares para recibir la asistencia de Transbank.

Anexo 2 > Adm. Prestadores – Eliminar Prestador



Puede eliminar un Comercio Prestador del Terminal POS, en caso de que ya no desee efectuar ventas sin la necesidad de deslizar la Tarjeta de Acceso asociada al Comercio Prestador. Una vez que acceda al menú MULTICOMERCIOS, debe seleccionar la opción ELIMINAR PRESTADOR (presione 2).

En la pantalla se desplegarán los Comercios Prestadores ingresados en el Terminal POS. Seleccione el Comercio Prestador que desea eliminar, presionando la opción asociada.

Confirmar la eliminación de Comercio Prestador presionando 1. Cancelar presionando 2.

Si la eliminación es efectuada exitosamente, el Terminal POS indicará "PRESTADOR ELIMINADO CORRECTAMENTE".

Anexo 2 > Adm. Prestadores – Ver Prestadores



Puede consultar el listado de Comercios Prestadores ingresados en el Terminal POS para efectuar ventas sin la necesidad de deslizar la Tarjeta de Acceso asociada al Comercio Prestador. Una vez que acceda al menú MULTICOMERCIOS, debe seleccionar la opción VER PRESTADORES (presione 3).

En la pantalla se desplegarán los Comercios Prestadores ingresados en el Terminal POS que se encuentran habilitados para operar sin la necesidad de deslizar la Tarjeta de Acceso asociada

Seleccione la opción del Comercio Prestador que desea revisar.

Se muestra en pantalla el nombre del Comercio Prestador, su código de Comercio, el total de ventas efectuadas y el Monto de éstas.

Para imprimir un comprobante con esta información presione 1.



Anexo 3 > Modalidad Pos Integrado

- La modalidad Pos Integrado corresponde a la integración entre una caja de su Estableci-
- miento Comercial y el Terminal POS, durante el proceso de Venta con tarjetas de Crédito o Redcompra.
- Una vez que haya efectuado las adecuaciones en su sistema de caja y éstas hayan sido cer-
- tificadas por Transbank, el Terminal POS habilitará las funcionalidades de Conectar y Desco-
- nectar su caja con el Terminal POS.



Anexo 3 > Modalidad Pos Integrado - Conectar a Caja



En el menú principal seleccione COMERCIO (presione 3) e ingrese Clave Supervisora. En el Submenú de Comercio seleccione POS INTEGRA-DO en pantalla 2 (presione 2).

Ingrese Clave Supervisora.

Seleccione la opción CONECTAR CAJA (presione 1) para que el Terminal POS se conecte con la caja de su Establecimiento Comercial.

El Terminal POS cambiará a modo POS Integrado y quedará a la espera de que caja envíe una transacción de venta.

Anexo 3 > Modalidad Pos Integrado - Desconectar de Caja



Si el Terminal POS se encuentra en modo POS Integrado mostrará en pantalla el mensaje "transbank". Para desconectar de caja: Presione la tecla * (Asterisco)

Ingrese Clave Supervisora.

Seleccione la opción DESCONECTAR CAJA (presione 1) para que el Terminal POS comience a operar en modo Normal, es decir, sin integración con la caja de su Establecimiento Comercial. El Terminal POS dejará de mostrar "transbank" y mostrará el Menú

El Terminal POS dejara de mostrar "transbank" y mostrara el Mer Principal.

Anexo 4 > Venta Telefónica



Pago No Presencial de productos o servicios en el punto de venta utilizando una Tarjeta de Crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover o Magna. Esta opción se despliega solamente si su comercio tiene contratado el producto "Venta Telefónica" Ingrese a la opción VISA-MC-AMEX-DINERS del menú principal (presione 1), luego ingrese a opción VENTA TELEFONICA (presione 2) Seleccionar el tipo de moneda de la venta. Nota: Esta pantalla aparecerá solamente si su comercio tiene contratado el producto BIMONEDA. Ingrese monto. Ingrese número de Tarieta del cliente.

> Venta Telefónica

